

Ständer für Saxophon sil

Ständer für Saxophone, chrom

Art.-Nr.: 26600035

GTIN: 4026397171952



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Ständer für Saxophon sil

Ständer für Saxophone, chrom

Art.-Nr.: 26600035

GTIN: 4026397171952

Features:

- Farbe: chrom
- Stabil und praktisch
- Einklappbare FüÙe
- Metallteile verchromt
- Hochwertige Lackierung
- Mit Befestigungsgummi