

EUROLITE Snow 7001 Schneemaschine

DMX-steuerbare Maschine mittlerer Größe mit besonders großem Tankinhalt

Art.-Nr.: 51706305

GTIN: 4026397625912



Beschreibung:

Mit einem kräftigen Motor ermöglicht diese Schneemaschine eine schnelle Berieselung. Es bildet sich am Boden eine geschlossene "Schaum-Schneedecke". Dabei werden die Flocken in den Raum geworfen. Die Schneemaschine kann hängend und stehend betrieben werden. Ideal für Theater oder Diskotheken, die den Schnee als Kulisse brauchen. Der große Tank der Maschine ermöglicht den Dauerbetrieb. Wenn der "Schneesturm" vorbei ist, verschwindet die weiße Pracht, ohne große Rückstände zu hinterlassen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625912

Gewicht: 10,60 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.39 m

Features:

- Leistungsstarke Schneemaschine mit einfacher Bedienung
- Ausstoßweite: Ca. 3 m
- Große Tankkapazität
- Mit Füllstandsanzeige
- Herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
- Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
- Fixtures vorhanden für Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Theater; Clubs/Tanzschulen
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1500 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Ausstoßweite:	Ca. 3 m
Tankinhalt:	5,0 l Schneefluid herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 360 ml/min
DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 51 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	9,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Behälter
- 1 x Filter
- 1 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 4 x Unterlegscheibe
- 2 x Mutter
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Fernbedienung