

eurolite®

Sirène et gyrophare de police LED rouge

Gyrophare LED, activable au moyen d'une pression sur le couvercle en plastique

Réf. : 50603652

GTIN: 4026397451412



eurolite®

Sirène et gyrophare de police LED rouge

Gyrophare LED, activable au moyen d'une pression sur le couvercle en plastique

Réf. : 50603652

GTIN: 4026397451412

Caractéristiques:

- Double réflecteur plastique rotatif à 180° opposé, avec une LED comme source lumineuse centrale
- Gag amusant pour une fête ou accessoire pour un jeu de société
- Le capuchon en plastique sert d'interrupteur marche/arrêt
- Un autre interrupteur marche/arrêt sur le fond de l'appareil
- Possibilité de montage mural (via un trou sur la plaque de base)
- Disponible avec un capuchon en plastique rouge ou bleu
- ATTENTION : L'utilisation de gyrophares est autorisée en Allemagne pour une utilisation dans des zones « non publiques ».
- L'utilisation dans le domaine public (routes, chemins et places) est interdite !
- Cette interdiction s'applique également aux zones directement adjacentes au réseau de transport public, car un danger pour la circulation en cours ne peut être exclu !
- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous informer sur les directives locales en vigueur